

**ОАО "Ульяновский автомобильный завод"**



**Hunter**

**Автомобили  
УАЗ-31519, УАЗ-315194,  
УАЗ-315195, УАЗ-315143,  
УАЗ-315148, УАЗ-3153  
и их модификации**

Руководство по эксплуатации  
РЭ 05808600.105-2006

2006

*Руководство содержит необходимые правила эксплуатации и обслуживания автомобилей.*

*Просим Вас внимательно ознакомиться с настоящим руководством. Для безотказной работы автомобиля выполните все указания по эксплуатации и техническому обслуживанию, изложенные в нем.*

*Техническое обслуживание автомобиля Вы можете поручить одной из станций обслуживания, рекомендованных заводом-изготовителем или фирмой, продавшей Вам автомобиль. Станции обслуживания обеспечены необходимыми запасными частями, набором специальных приспособлений и инструментов. Все работы по обслуживанию автомобилей выполняются опытными специалистами.*

*Внимание! Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию двигателя автомобиля УАЗ-315143 даны в инструкции по обслуживанию двигателя ANDORIA фирмы-изготовителя.*

*В связи с постоянной работой по совершенствованию автомобиля в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем издании.*

*Желаем Вам успешной поездки!*

## **Глава 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Автомобили УАЗ-31519, УАЗ-315194, УАЗ-315195, УАЗ-315143, УАЗ-315148 (рис. 1.1, 1.2) - легковые, двухосные, повышенной проходимости, типа 4x4, имеющие кузов с жестким или съемным мягким верхом, а автомобиль УАЗ-3153 (рис. 1.3) только с жестким верхом.

Автомобили предназначены для перевозки пассажиров и грузов по всем видам дорог и местности и рассчитаны на эксплуатацию при рабочей температуре окружающего воздуха от минус 45 до плюс 40 °C, среднегодовой относительной влажности воздуха до 75 % при плюс 15 °C, запыленности воздуха до 1,0 г/м<sup>3</sup> и скорости ветра до 20 м/с, в том числе (при соответствующем изменении тягово-динамических качеств) в районах, расположенных на высоте до 4000 м над уровнем моря.

Знак "+" рядом с наименованием детали (узла) означает, что данная деталь (узел) устанавливается на автомобили в зависимости от комплектации.

### **МАРКИРОВКА АВТОМОБИЛЯ**

**Идентификационный номер транспортного средства** (рис. 1.4) выбивается на табличке заводских данных и на горизонтальном фланце верхней панели передка (под капотом, с правой стороны).

**Заводская табличка автомобиля** (см. рис.1.4) расположена на центральной стойке боковины кузова с правой стороны автомобиля (в проеме задней боковой двери).

**Табличка "Знак соответствия"** расположена на центральной стойке боковины кузова с правой стороны автомобиля (в проеме задней боковой двери) рядом с заводской табличкой автомобиля.

**Номер кузова** (см. рис.1.4) выбивается на горизонтальном фланце верхней панели передка (под капотом, с левой стороны).

**Номер шасси** (см. рис.1.4) выбивается на правом лонжероне рамы (в задней части).

#### **Идентификационный номер двигателей (рис. 1.5-1.6):**

I -описательная часть (VDS) состоит из шести знаков. Первые пять знаков (цифры) обозначают модель двигателя. Шестой знак (ноль или буква) - вариант комплектации двигателя; II -указательная часть (VIS) состоит из восьми знаков. Первый знак (буква или цифра) обозначает год




Рис. 1.1. Основные размеры автомобилей УАЗ-31519, УАЗ-315194, УАЗ-315195, УАЗ-315143, УАЗ-315148 с жестким верхом (размеры даны для справок)




Рис. 1.2. Основные размеры автомобилей УАЗ-31519, УАЗ-315194, УАЗ-315195, УАЗ-315143, УАЗ-315148 с мягким верхом (размеры даны для справок)




Рис. 1.3. Основные размеры  
автомобиля УАЗ-3153  
(размеры даны для справок)

изготовления двигателя, остальные знаки (цифры) - порядковый номер двигателя.

**Идентификационный номер двигателей УМЗ** выбит на блоке цилиндров двигателя с левой стороны (рис. 1.5).

**Идентификационный номер двигателей ЗМЗ** располагается на блоке цилиндров двигателя с левой стороны (рис. 1.6).




Рис. 1.4. Маркировка транспортного средства:

1 - идентификационный номер транспортного средства; 2 - идентификационный номер кузова; 3 - идентификационный номер шасси; 4 - заводская табличка автомобиля; I - международный идентификационный код изготавливателя; II - описательная часть (индекс модели, исполнение); III - указательная часть (код года изготовления и порядковый номер)




Рис. 1.5. Расположение идентификационного номера двигателей УМЗ




Рис. 1.6. Расположение идентификационного номера двигателя ЗМЗ-409